



Utilisation du tableau blanc interactif

S'assurer au préalable que tous les branchements ont été faits correctement :

- L'alimentation du TBI sur le secteur
- Les alimentations de l'ordinateur relié au TBI et du vidéoprojecteur
- Les connectiques :
 - Le câble USB entre le TBI et l'ordinateur (ou le bluetooth) côté TBI et ordinateur)
 - Le câble VGA entre l'ordinateur et le vidéoprojecteur

1. Allumer le TBI
2. Allumer le vidéoprojecteur
3. Allumer l'ordinateur
4. En théorie, le TBI se connecte automatiquement (si la connexion automatique est activée). Sinon faire un clic droit sur l'icône interwrite  en bas à droite dans la barre des tâches puis cliquer sur **Re-détecter les périphériques**
5. Le TBI est prêt à être utilisé. Si un écart trop important entre le stylet du TBI et le pointeur existe, faire de nouveau un **clic droit** sur l'**icône Interwrite** et cliquer sur **Calibrer**.
6. Désormais, le TBI devient l'écran de l'ordinateur et commande celui-ci à l'aide du stylet
7. Pour utiliser les différentes fonctionnalités du logiciel, il faut lancer celui-ci. Il existe trois possibilités :
 - Faire un clic droit sur l'icône Interwrite de la barre des tâches puis cliquer sur Mode interactif
 - Double-cliquer sur l'icône Interwrite qui se trouve sur le bureau 
 - Ou cliquer sur Démarrer, tous les programmes, Interwrite learning, Interwrite Workspace, Mode interactif
 - Ou cliquer avec le stylet sur l'icône du logiciel se trouvant sur le TBI (barre d'outils à droite)
9. Le logiciel se lance alors et la barre d'outils apparaît